

SOPERA

MANUAL DE USUARIO

Lucca



Código: 577000 - SK-9
Sopera Industrial 9L 230V


ÍNDICE

01. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

02. USO Y MANTENIMIENTO


01. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	9 litros
VOLTAJE	230V - 50 Hz - 400W
PESO SIN EMBALAJE	4.7 kg
PESO CON EMBALAJE	5.44 kg
MEDIDAS CON EMBALAJE	3.40 x 3.40 x 3.95 mm
MEDIDAS SIN EMBALAJE	Ø330 x 360 mm
TEMPERATURA MÁXIMA	45°C



02. USO Y MANTENIMIENTO

- Conecte la sopera a un enchufe.
- Usar SOLO CON LÍQUIDO EN SU INTERIOR.
 - Añada 0.6L de agua entre la línea de acero inoxidable y el contenedor de aluminio interno.
 - Nunca sobrellene con agua y bajo ninguna circunstancia la línea de acero inoxidable debe flotar, incluso cuando esté vacía.
- El control de temperatura debe de estar entre 1 y 8 y siempre utilizar la sopera en la posición más baja para mantener una temperatura de servicio correcta. Mantenga en la posición entre 8 y 12 para una alta temperatura.
- Un piloto brillará cuando la sopera esté encendida. Gire el mando hasta el 0 para apagarla. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Mantenga siempre la tapa desmontable con bisagra en la posición cerrada cuando no esté sirviendo.
- Nunca mueva o transporte la sopera cuando el aparato esté en funcionamiento o contenga comida caliente.
- Los alimentos que se derramen, deben ser retirados inmediatamente de todas las superficies externas. El baño maría de acero inoxidable y la tapa son lavables a máquina. La pintura exterior y el aro superior se deben limpiar con un paño humedecido con agua jabonosa.
- Asegúrese que la sopera no está conectada cuando no la esté utilizando, cuando la esté llenando nunca cuando la esté limpiando.
- La sopera no debe ser limpiada con un chorro de agua a presión.



IMPORTANTE -- NUNCA SUMERJA LA SOPERA EN AGUA PORQUE PODRÍA DAÑAR EL APARATO Y LA GARANTÍA QUEDARÍA ANULADA.

ATENCIÓN -- ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.
NO USE LA SOPERA VACÍA (SIN LÍQUIDO EN SU INTERIOR).

