

# BÁSCULA DIGITAL DE BOLSILLO

## MANUAL DE USO

Gracias por su compra de nuestra báscula. Es fácil de utilizar. Antes de usarla, por favor lea atentamente este manual.

### 1. CAPACIDAD / ACTIVIDAD

g	oz	ct	ozt	dwt	GN
2000/0.1	70.20/0.01	10000/0.5	64.40/0.01	1288.0/0.1	30864/2
1000/0.1	35.20/0.01	5000/0.5	32.20/0.01	644.0/0.1	15432/2
500/0.1	17.6/0.01	2500/0.5	16.1/0.01	322.00/0.1	7716/2
500/0.01	17.6/0.001	2500/0.05	16.1/0.001	322.00/0.01	7716/0.2
300/0.01	10.650/0.001	1500.00/0.05	9.660/0.001	193.20/0.01	4629.6/0.2
200/0.01	7.040/0.001	1000.00/0.05	6.440/0.001	128.80/0.01	3086.4/0.2
100/0.01	3.520/0.001	500.00/0.05	3.220/0.001	64.40/0.01	1543.2/0.2

### 2. ESPECIFICACIONES DE LOS PARÁMETROS

Control de potencia: Auto apagado después de 1 minuto sin ser utilizada (predeterminada)

Interruptor: On/Off

Temperatura de trabajo: 10-30°C

Pantalla LCD: Pantalla LCD de 5 dígitos

Retro iluminación: Luz de fondo azul (opcional)

Alimentación: 2 pilas AAA

Tamaño de la báscula: 114x76x19.5 mm

Peso: 116 g

Tamaño de la bandeja inoxidable: 73x65 mm

Función de tara

Indicador de baja potencia: Lo

Unidades: g / oz / ozt / dwt / ct

### 3. FUNCIONAMIENTO

1. Conecta la báscula con la tecla [ON].
2. Colocar los objetos para ser pesados en la báscula. Cuando la "s" se muestre en la pantalla en la esquina superior izquierda, puede leer los datos.
3. Con la tecla [MODE] se puede cambiar las unidades de pesaje.
4. Pulse la tecla [TARE] y espere hasta que aparezca "0,0".
5. Pulse [OFF] para apagar la balanza

#### **4. CALIBRACIÓN** (sólo realizar la calibración si hay algún problema)

1. Conectar la báscula con la tecla [ON]
2. Esperar a que la báscula se ponga a cero, pulsar la tecla [ON] hasta que aparezca en la pantalla "0" y soltarla. A continuación se visualizará y parpadeará el peso de calibración requerido. (si no dispone de una correcta calibración del peso, puede seleccionar un peso con la tecla "TARE").
3. En este punto, coloque el peso a calibrar en la báscula. Después de unos minutos, dejará de parpadear, la retro iluminación se volverá más brillante, entonces se volverá a mostrar el peso.
4. ¡La calibración se ha completado!

#### **5. NOTA**

- Retire la cubierta de la báscula con cuidado. Coloque la báscula sobre una plataforma estable, sin sacudidas y donde no haga viento.
- No golpee la báscula, intente utilizarla cuidadosamente.
- Mantenga la báscula alejada de su móvil a más de 50 cm.
- Cuando se muestre la "S" en la parte superior izquierda, puede leer los datos del pesaje.
- Cuando aparezca "Lo" en la pantalla, sustituya las pilas.
- Calibre la báscula cuando la temperatura haya cambiado demasiado. Coloque la báscula durante 30 minutos hasta que tenga una temperatura uniforme y luego realice la calibración.
- No sobrecargar la báscula para evitar dañar la batería. Una vez cargada se muestra "FULL" en la pantalla.

# DIGITAL SCALE

## POCKET EDITION

### OPERATION MANUAL

Thanks for your purchasing our scale. It is easy to operate this scale. Before using, please read the manual carefully.

#### 1. CAPACITY/ACCURACY

g	oz	ct	ozt	dwt	GN
2000/0.1	70.20/0.01	10000/0.5	64.40/0.01	1288.0/0.1	30864/2
1000/0.1	35.20/0.01	5000/0.5	32.20/0.01	644.0/0.1	15432/2
500/0.1	17.6/0.01	2500/0.5	16.1/0.01	322.00/0.1	7716/2
500/0.01	17.6/0.001	2500/0.05	16.1/0.001	322.00/0.01	7716/0.2
300/0.01	10.650/0.001	1500.00/0.05	9.660/0.001	193.20/0.01	4629.6/0.2
200/0.01	7.040/0.001	1000.00/0.05	6.440/0.001	128.80/0.01	3086.4/0.2
100/0.01	3.520/0.001	500.00/0.05	3.220/0.001	64.40/0.01	1543.2/0.2

#### 2. SPECIFICATION PARAMETER

Power control: Auto power off after 1 minute without operation (default)

Switch: On/Off

Working temperature: 10-30°C

LCD display: 5 digit LCD display

Backlight: Blue backlight (optional)

Power supply: 2xAAA battery

Scale size: 114x76x19.5 mm

Weight: 116 g

Size of stainless tray: 73x65 mm

Tare function

Low power prompt: Lo

Unit: g / oz / ozt / dwt / ct

#### 3. OPERATION

1. Turn on the scale by pressing the [ON] key.
2. Put the item(s) to be weighed on the scale. When "s" is display on left up, you can read the data.
3. You can switch weighing units using the [MODE] key.
4. Press [TARE] key wait until "0.0" is display.
5. Press [OFF] to turn the scale off.

#### **4. CALIBRATION** (only perform calibration if there is a problem)

1. Turn on the scale by pressing the [ON] key.
2. Wait for the scale to go to zero first, then press and hold the [ON] key until the display show "0", then release it. Then the required calibration weight will be displaying and blinking. (if you do not have right calibration weights, you can press the button "TARE" to select a weight).
3. At this point, place the required calibration weight on the scale. After a few minutes, stop blinking, backlight is brighter, then the weight will display again.
4. Calibration is complete!

#### **5. NOTE**

- Take off the scale cover carefully. Put the scale on a stable platform, without shaking and wind.
- Do not impact the scale try and operate the scale carefully.
- Keep the scale out of your mobile over 50 cm.
- When "S" is display on left up, you can read the weight data.
- When "Lo" is display, please replace the batteries.
- Please calibrate the scale when temperature changed too much. Place the scale for 30 minutes first, let the temperature is even, then make the calibration.
- Do not overload to avoid to damage the loadcell. Once overload, "FULL" is displayed.