

# CREPERA

MANUAL DE USUARIO

*Lucca*



Modelo: CM-S  
Crepera Simple 3000W 230V 50Hz



### **ATENCIÓN**

Este producto ha sido diseñado adaptándose a otros productos similares.  
Cuenta con un exterior pequeño, ligero, de calentamiento rápido, a la vez que de un nuevo estilo, una estructura razonable y de fácil uso.  
Está fabricado en acero inoxidable.  
Por favor siga las instrucciones que se muestran a continuación, de no ser así si se produjese algún daño o accidente, nuestra compañía no se haría responsable de ello.

# ÍNDICE

- 01. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
- 02. ESPECIFICACIÓN AMBIENTAL
- 03. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
- 04. ESQUEMA DEL CIRCUITO
- 05. DESPLAZAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
- 06. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## 01. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>MODELO</b>	<b>554019</b>	
DIMENSIONES	LARGO	450 mm
	PROFUNDO	485 mm
	ALTO	240 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V - 50Hz	
POTENCIA	3 kW	


## 02. ESPECIFICACIÓN AMBIENTAL

La temperatura ambiente del lugar de trabajo no debería ser superior a los 50°C

## 03. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- 3.1 La instalación y puesta en funcionamiento debe ser efectuada por personal cualificado.
- 3.2 El voltaje del equipo debe coincidir con la tensión suministrada
- 3.3 No coloque ningún objeto inflamable cerca del equipo
- 4.4 Conecte la fuente de alimentación y ajuste el termostato a la temperatura deseada. Cuando se alcance la temperatura deseada, puede comenzar a utilizar el equipo.

## 04. ESQUEMA DEL CIRCUITO



## 05. DESPLAZAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Durante el desplazamiento evite los golpes o caídas, no la coloque boca abajo.  
Almacene el equipo en un lugar ventilado sin contacto con gases corrosivos.

## 06. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 6.1 Desconecte el equipo de la corriente antes de limpiarlo.
- 6.2 No utilice sustancias corrosivas para limpiar la superficie.

### **ADVERTENCIA**

NO PULVERICE AGUA SOBRE EL PANEL DE CONTROL

eunasa

[info@eunasa.com](mailto:info@eunasa.com) · [www.eunasa.com](http://www.eunasa.com)