

P78 Dual Pressure Control

Installation Instructions SHT065N601(010)

Issue Date 03 2016



English

READ THIS INSTRUCTION SHEET AND THE SAFETY WARNINGS CAREFULLY BEFORE INSTALLING AND SAVE IT FOR FUTURE USE

General Features

The P78 is a pressure control designed to sense pressure of noncorrosive refrigerants. The P78xx-97xx series are also suitable for use in ammonia applications. According to EN 60730 it is a type 1 action, incorporate control, suitable for surface mounting on a plane surface and for use in normal pollution situation. These controls are designed for use only as operating controls. Where an operating control failure would result in personal injury or loss of property it is the responsibility of the installer to add devices or systems that protect against, or warn of, control failure.

Figure 1: Dimensions (mm)

Figure 2: Specification

- (a). Setpoint adjustment screw, LP side (LP)
- (b). Differential adjustment screw LP side (not on P78PGA-xxx models) (ΔP)
- (c). Lock screw (if applied)
- (d). Setpoint adjustment screw, HP side (HP)
- (e). Lock plate (if applied)
- (f). Reset button (manual reset models only)
- (g). Setpoint indicator, HP side
- (h). Differential indicator, LP side (not on P78PGA-xxx models)
- (i). Setpoint indicator, LP side

Installation

Note: This device is provided with a drainhole on the backside for constant draining of condensate. Under normal mounting conditions i.e. in upright position against a wall, this provision is sufficient for a normal performance under IP54 conditions. For a different way of mounting be sure that provisions will be made to maintain the IP54 class conditions and permanent drain function.

WARNING: Disconnect from power supply before the cover is removed.

Figure 3: Mounting

Figure 4: Mounting

Figure 5: Wiring

All wiring should conform to local codes and must be carried out by authorized personnel only. When using multi-stranded wire apply a cable ferrule to the cable end.

Figura 6: Adjustment

Check out procedure

Before leaving the installation observe at least three complete operating cycles to be sure that all components are functioning correctly. If not contact your supplier.

Figure 7: P78LCA/LCW Adjustment

Figure 8: P78MCA/MCB/MCS Adjustment

Figure 9: P78PGA Adjustment

Figure 10: Setpoint Adjustment

Technical Specifications

Ambient operating conditions:	-50 to +55 °C (+70 °C max duration two hours)
	-20 to +55 °C for PED approved models

Ambient storage conditions: -50 to +55 °C

Electrical rating:

400 Vac	Contact A-C	16(10) A
	Contact A-B	8(5) A
	Contact A-D	8(5) A

220 Vdc 12 W (pilot duty only)

Enclosure: IP54 according to DIN 40050 and IEC 144

Max. bellows press. Range:

-0.5 to 7 bar: 14 bar	-0.2 to 10 bar: 15 bar
Ammonia models only	3 to 30 bar: 33 bar
-0.5 to 7 bar: 22 bar	3 to 42 bar: 47.6 bar

Note: 1 bar = 100 kPa = 14.5 psi

CE Compliance

Johnson Controls, Inc., declares that these products are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive, Low Voltage Directive and Pressure Equipment Directive.

Français

LISEZ ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SECURITÉ AVANT DE PROCEDER À L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES AUX FINS D'UTILISATION ULTERIEURE

Caractéristiques générales

Le modèle P78 est un régulateur de pression destiné à détecter la pression des réfrigérants non corrosifs. Les séries P78xx-97xx conviennent également dans l'emploi d'applications d'ammoniaque. D'après la norme EN 60730 c'est un régulateur incorporé, action type 1, conçu pour un montage sur surface plane et utilisé dans des environnements normalement pollués. Cet appareil est destiné à assurer des fonctions de régulation. Lorsque la panne ou le mauvais fonctionnement de ce dernier risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels, il est de la responsabilité de l'installateur de prévoir des organes de sécurité indépendants afin de ne pas utiliser le régulateur en équipement de sécurité.

Figure 1: Dimensions (mm)

Figure 2: Description

- (a). Vis de réglage de la consigne, côté LP (faible pression) (LP)
- (b). Vis de réglage du référentiel, côté LP (faible pression) (pas sur les modèles P78PGA-xxx) (ΔP)
- (c). Vis de la case de serrure (si elle existe)
- (d). Vis de réglage de la consigne, côté HP (haute pression) (HP)
- (e). Case de serrure (si elle existe)
- (f). Bouton de réenclenchement (pour les modèles à réenclenchement manuel uniquement)
- (g). Indicateur de consigne, côté HP (haute pression)
- (h). Indicateur de différenciel, côté LP (faible pression) (pas sur les modèles P78PGA-xxx)
- (i). Indicateur de consigne, côté LP (faible pression)

Installation

Remarque: Cet appareil est fourni avec un perçage de drainage situé à l'arrière afin de drainer les condensats de façon constante. Dans des conditions normales de montage, c'est-à-dire lorsqu'il est fixé bien droit contre le mur. Cette mesure est suffisante en cas d'utilisation normale répondant aux conditions IP54. Si le montage est différent, veillez à ce que les mesures respectent les conditions de la classe IP54 et assurent la fonction de drainage en permanence.

AVERTISSEMENT: Couper l'alimentation électrique avant d'enlever le couvercle.

Figure 3: Montage

Figure 4: Montage

(a). Perçage de drainage

Figure 5: Raccordement

Tous les raccordements doivent être conformes aux normes en vigueur et ne peuvent être réalisés que par du personnel autorisé. En cas d'utilisation de câble souple multi-brins, utiliser un embout à sertir.

Figure 6: Cablage

Procédure de contrôle

Après avoir terminé l'installation, observez au moins trois cycles complets de fonctionnement pour s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur.

Figure 7: Réglage P78LCA/LCW

Figure 8: Réglage P78MCA/MCB/MCS

Figure 9: Réglage P78PGA

Figure 10: Réglage du point de consigne

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes de fonctionnement:	-50 à +55 °C (+70 °C durée max deux heures)
	-20 à +55 °C pour modèles approuvés PED

Conditions ambiantes de stockage: -50 à +55 °C

Caractéristiques électriques:

400 Vac	Contact A-C	16(10) A
	Contact A-B	8(5) A
	Contact A-D	8(5) A

220 Vdc 12 W (commande pilote uniquement)

Boîtier: IP54 conformément à DIN 40050 et IEC 144

Press. max. des soufflets: Plage

-0.5 à 7 bar: 14 bar	-0.2 à 10 bar: 15 bar
Modèles d'ammoniac seulement	3 à 30 bar: 33 bar
-0.5 à 7 bar: 22 bar	3 à 42 bar: 47.6 bar

Remarque: 1 bar = 100 kPa = 14.5 psi

CE Conformité

Johnson Controls, Inc., déclare que ces produits sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM, de la Directive basse tension et Pressure Equipment Directive.

Deutsch

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFALTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERE REFERENZZWECKE AUF

Allgemeine Merkmale

Der P78 ist ein Druckregler zum Fühlen des Drucks nichtaggressiver Kühlmittel. Die Baureihe P78xx-97xx ist auch für den Einsatz in Verbindung mit Ammoniak geeignet. Dieses ist entsprechend EN 60730 ein Wirkungsweise Typ 1, integriertes Regel und Steuergerät, geeignet als Aufbaugerät, z. B. Wandmontage und für Anwendung in Umgebungsbedingungen mit geringer Verunreinigung. Diese Regler sind ausschließlich zur Verwendung als Bedienelemente vorgesehen. In Situationen, in denen das Versagen eines Bedienelementes Personen- oder Sachverluste nach sich ziehen kann, ist der Installateur dafür verantwortlich, entsprechende Vorrichtungen oder Systeme einzubauen, die einem Regelversagen entgegenwirken oder die als entsprechende Frühwarnsysteme dienen.

Abbildung. 1: Abmessungen (mm)

Abbildung. 2: Spezifikation

- (a). Sollwertinstellschraube, Niederdruckseite (LP)
- (b). Differentialinstellschraube, Niederdruckseite (LP)
- (c). Sicherungsschraube (falls zutreffend)
- (d). Sollwertinstellschraube, Hochdruckseite (HP)
- (e). Sicherungsschraube (falls zutreffend)
- (f). Rücksstellstafette (Nur Modelle mit manueller Rücksellung)
- (g). Sollwertanzeige, Hochdruckseite
- (h). Differentialanzeige, Niederdruckseite (Nicht bei Modellen P78PGAxxx) (AP)
- (i). Sollwertanzeige, Niederdruckseite

Installation

Hinweis: An der Rückseite dieses Geräts befindet sich eine Drainageöffnung, über die Kondenswasser permanent abgeführt wird. Unter normalen Montagebedingungen, d.h. in aufrechter Position an einer Wand, gewährleistet diese Vorkehrung eine normale Leistung gemäß den Anforderungen des Schutzart IP54. Bei einer anderen Montageposition ist durch entsprechende Vorkehrungen sicherzustellen, daß die Anforderungen von Schutzart IP54 erfüllt werden und eine permanente Drainage gewährleistet ist.

VORSICHT: Vor dem Entfernen des Deckels Spannung abschalten.

Abbildung. 3: Montage

Abbildung. 4: Montage

Alle Verdrillungen müssen den am Einsatzort geltenen Vorschriften entsprechen und sind ausschließlich dazu befugten Personen vorbehalten. Bei Verwendung feindlicher Leitungen sind Ademhähnchen zu verwenden.

Abbildung. 6: Einstellung

Überprüfung

Vor dem Verlassen der Anlage sollten Sie diese mindestens drei Betriebszyklen beobachten und überprüfen, daß alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Sollte dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Abbildung. 7: P78LCA/LCW-Regler

Abbildung. 8: P78MCA/MCB/MCS-Regler

Abbildung. 9: P78PGA-Regler

Abbildung. 10: Sollwertregler

Technische Daten

Umgebungsbedingung für den Betrieb:

-50 bis +55 °C (+70 °C für max. zwei Stunden)

-20 bis +55 °C für DRGL zugelassene Modelle

Umgebungsbedingung für die Lagerung: -50 bis +55 °C

Elektrische Nennwerte:

400 Vac	Contact A-C	16(10) A
	Contact A-B	8(5) A
	Contact A-D	8(5) A

220 Vdc 12 W (reine Schaltleistung)

Gehäuse: IP54 gemäß DIN 40050 und IEC 144

Max. Dehngefäßdruck: Bereich

-0.5 bis 7 bar: 14 bar

Nur Ammoniak-Modelle

-0.5 bis 7 bar: 22 bar

3 bis 30 bar: 33 bar

3 bis 42 bar: 47.6 bar

Hinweis: 1 bar = 100 kPa = 14.5 psi

Español

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y CONSERVÉLAS PARA SU USO FUTURO

Características generales

El P78 es un control de presión diseñado para detectar la presión de refrigerantes no corrosivos. La serie P78xxx-97 también es adecuada para su utilización en aplicaciones con amoniaco. Según EN 60730, es un tipo 1, control incorporado, adecuado para montaje en superficie en una superficie plana y para uso en condiciones de contaminación normal. Estos controles están diseñados para ser utilizados solamente como controles de funcionamiento. En los casos en que un fallo de control de funcionamiento pudiera producir daños personales o a propiedades, es responsabilidad del instalador añadir los dispositivos o sistemas que protejan o adviertan de los fallos de control.

Figura 1: Dimensiones (mm)

Figura 2: Especificación

- (a). Tomillo de ajuste del punto de control, lado Punto Bajo (LP)
- (b). Tomillo de ajuste diferencial, lado Punto Bajo (no está presente en los modelos P78PGA-xxx) (ΔP)
- (c). Tomillo de la placa de bloqueo (si se aplica)
- (d). Tomillo de ajuste del punto de control, lado Punto Alto (HP)
- (e). Placa de bloqueo (si se aplica)
- (f). Botón de restauración (solo en los modelos de restauración manual)
- (g). Indicador del punto de control, lado Punto Alto
- (h). Indicador diferencial, lado Punto Bajo (no está presente en los modelos P78PGA-xxx)
- (i). Indicador del punto de control, lado Punto Bajo

Instalación

Nota: Este dispositivo se suministra con un agujero de drenaje en la parte posterior para un drenaje constante del condensado. En condiciones de montaje normales, es decir, en posición vertical contra una pared. Esta condición es suficiente para obtener un rendimiento normal, en condiciones IP54. Para una forma de montaje distinta, asegúrese de que se mantengan las condiciones de clase IP54 y la función de drenaje permanente.




Figura 3: Montaje

Figura 4: Montaje

Todo el cableado debe cumplir las normativas locales y debe realizarse solamente por el personal autorizado. Cuando se utiliza cable flexible aplique terminales en los extremos.

Figura 6: Ajuste

Procedimiento de comprobación

Antes de finalizar la instalación, observe por lo menos tres ciclos de operación completos para asegurarse que todos los componentes estén funcionando correctamente. Si es así, póngase en contacto con su proveedor.

Figura 7: Ajuste de P78LCA/LCW

Figura 8: Ajuste de P78MCA/MCB/MCS

Figura 9: Ajuste de P78PGA

Figura 10: Ajuste del punto de control

Especificaciones técnicas

Condiciones ambientales de funcionamiento:
- de -50 a +55 °C (+70 °C duración máxima de dos horas)
- de -20 a +55 °C para modelos con aprobación PED

Condiciones ambientales de almacenamiento: de -50 a +55 °C

Índices eléctricos:

400 Vac	Contacto A-C	16(10) A
	Contacto A-B	8(5) A
	Contacto A-D	8(5) A


220 Vdc	12 W (solo pilot duty)
---------	------------------------

Contenedor: IP54 enligt DIN 40050 och IEC 144

Presión máxima de fuentes: Intervalo:

de -0,5 a 7 bar: 14 bar	de -0,2 a 10 bar: 15 bar
Sólo los modelos amoníaco	de 3 a 30 bar: 33 bar
de -0,5 a 7 bar: 22 bar	de 3 a 42 bar: 47,6 bar

Nota: 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi



Johnson Controls, Inc., declara que estos productos cumplen los requisitos esenciales y demás disposiciones aplicables de la directiva EMC, la directiva europea de baja tensión y Pressure Equipment Directive.

Nederlands

LEES DIT INSTRUCTIEBLAD EN DE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ZORGVULDIG VOORDAT DE INSTALLATIE WORDT UITGEVOERD, EN BEWAAR DIT MATERIAAL ZODAT U HET IN DE TOEKOMST OOK NOG KUNT RAADPLEGEN

Algemene functies

De P78 is een prestatostaart ontworpen voor het meten van drukken van niet corrosieve koelmiddelen. De P78xxx-97xx series zijn ook te gebruiken voor ammoniak toepassingen. Volgens EN 60730 is het een type 1 apparaat, dat geschikt is voor montage op een plat oppervlak en geschikt voor gebruik in een normaal vertrouwde omgeving. Deze apparaten zijn alleen ontworpen voor gebruik als regelaar. Als een foutieve werking van de regelaar persoonlijk letsel of schade kan veroorzaaken, moet de installateur beveiliging of alarm apparatuur aansluiten die aangeeft dat de regelaar niet functioneert.

Figura 1: Afmetingen (mm)

Figura 2: Specificatie

- (a). Setpoint instelschroef, LP zijde (LP)
- (b). Differentieel instelschroef, LP zijde (niet op P78PGA-xxx modellen) (ΔP)
- (c). Borgplaat schroef (indien meegeleverd)
- (d). Setpoint instelschroef, HP zijde (HP)
- (e). Borgplaat (indien meegeleverd)
- (f). Reset drukknop (allen op man. reset modellen)
- (g). Setpoint aanwijsschakel, HP zijde
- (h). Differentieel aanwijsschakel, LP zijde (niet op P78PGA-xxx modellen)
- (i). Setpoint aanwijsschakel, LP zijde

Installatie

Opmerking: Dit apparaat is voorzien van een condens afvoeropening, voor permanente afvoer van condens. Onder normale omstandigheden, d.w.z. in verticale positie tegen een wand gemonteerd, is deze voorziening voldoende om onder IP54 condities te kunnen functioneren. Bij een ander montage wijze dient erop te worden gelet dat voorzieningen worden getroffen zodat de permanente afvoer van condens alsmee de de IP54 bescherming gehandhaafd blijft.




Figura 3: Montage

Figura 4: Montage

(a). Condens afvoeropening Figura 5: Bedraging

De installatie, de elektrische aansluiting en de instellingen dienen overeen te stemmen met de plaatselijke voorschriften en mogen enkel worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Indien een draad met flexibel kabel wordt toegepast dient het uiteinde van de draden te worden voorzien van een ander eindhuis.

Figura 6: Instelling

Controleprocedure

Controleer, voordat u de installatie zelfstandig laat werken, gedurende ten minste drie volledige werkcycli of alle onderdelen correct werken. Werkt de installatie niet correct, neem dan contact op met uw leverancier.

Figura 7: P78LCA/LCW-instelling

Figura 8: P78MCA/MCB/MCS-instelling

Figura 9: P78PGA-instelling

Figura 10: Setpoint-instelling

Tecniche specificaciones

Werkomgevingscondities:

-50 a +55 °C (+70 °C gedurende max. twee uur)

-20 a +55 °C voor PED-goedgekeurde modellen

Opslagomgevingscondities: -50 tot +55 °C

Elektrische waarden:

400 Vac	Contacto A-C	16(10) A
	Contacto A-B	8(5) A
	Contacto A-D	8(5) A

220 Vdc	12 W (alleen waakfunctie)
---------	---------------------------



Behuizing:

IP54 enligt DIN 40050 och IEC 144

Max. balgdruk: bereik

-0,5 tot 7 bar: 14 bar	-0,2 tot 10 bar: 15 bar
Aleleen ammoniak modellen	3 tot 30 bar: 33 bar
-0,5 tot 7 bar: 22 bar	3 tot 42 bar: 47,6 bar

Opmerking: 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi



Johnson Controls, Inc. verklaart dat deze producten voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn, die richtlijn voor laagspanning en Pressure Equipment Directive.

Svenska

LÄS DET HÄR INSTRUKTIONSBLADET OCH SÄKERHETSANVISNINGarna NOGRANT INNAN DU INSTALLERAR MODULEN OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK

Allmänna funktioner

P78 är en tryckregulator som konstruerats för att avkänna trycket av ickekorrosiva kylmedier. P78 xxx-97xx serien är även lämpad för ammoniakklympan. I hanvisningen till EN 60730 är av typ 1 styrning, inkorporerad styrning lämpad för montering på plan yta i en normalt nedmättsad omgivning. Denna styrhet är utformad för att användas som opererande styrhet och skall därför endast användas som sådant. Det är installatören ansvar att förse installationen med enheter och/eller säkerhetssystem som förebygger att eventuell skada tillfallgas personer eller egendom till följd av driftfel i styrheten.


Figur 1: Mått (mm)

Figur 2: Specificationer

- (a). Inställningskruv för inställningspunkt, LP sida (LP)
- (b). Inställningskruv för differentielstyrning, LP sida (e) på modeller med manuell nollställning (ΔP)
- (c). Skruv för läsplatta (om används)
- (d). Inställningskruv för inställningspunkt, HP sida (HP)
- (e). Läsplatta (om används)
- (f). Nollställningsknapp (enast på modeller med manuell nollställning)
- (g). Inställningskruv för differentielstyrning, LP sida (e)
- (h). Indikator för differentielstyrning, LP sida (ej på P78PGA-xxxmodeller)
- (i). Indikator för inställningspunkt, LP sida

Installation

Obs! Denne indretning er forsnet med et drænhus på bagsiden, til konstant dræning af kondensvat. Under normale omstændigheder skal den haenges i lodret position imod væggen. Disse forhold er tilstrækkelige til en normal præstation under IP54 omstændigheder. Hvis den monteres på anden måde, kræves der andre forhold for at bevare IP54 klasse omstændighederne og en permanent dræn funktion.



Figur 3: Montering

Figur 4: Montering

(a). Avloppshål

Figur 5: Kabeldragning

All kabeldragning ska utföras enligt gällande bestämmelser och får endast utföras av behörig personal. När det används mångfaldad kabel, sätt dit i en kabelbox i kabeländarna.

Figur 6: Justering

Kontrollera proceduren

Efter installationen bör man övervaka minst tre hela operationscyklar fungerar som de ska. Om detta inte är fallet, kontakta leverantören.

Figur 7: P78LCA/LCW-inställning

Figur 8: P78MCA/MCB/MCS-inställning

Figur 9: P78PGA-inställning

Figur 10: Borravhedsinställning

Tekniska specifikationer

Driftförhållanden:

-50 till +55 °C (+70 °C max. varaktighet två timmar)

-20 till +55 °C för PED-godkända modeller

Omgivande förvaringsförhållanden: -50 till +55 °C

Elklassificering:

400 Vac	Contact A-C	16(10) A
	Contact A-B	